

## UNICO achtergrondinformatie

1. Met een diamantboor dienen twee muurdoorvoeren van elk 155 mm rond gemaakt te worden met behulp van de meegeleverde boormal. Door in deze gaten de meegeleverde kokers te plaatsen zal eventuele tijdens verpakking en transport veroorzaakte vervorming van de koker teniet gedaan worden.
2. De koker dient onder een hoek van 3 tot 5 Graden geplaatst te worden. De lamellen van het buitenluchtrooster staan onder een hoek van 24 Graden. De gezamenlijke hoek van 27-29 Graden sluit uit dat regenwater in kan regenen. De breedte van de lamellen, alsmede de diepte van het rooster in combinatie met de lichtsnelheid door het rooster voorkomen tevens dat water "op kan kruipen" en in de koker terecht kan komen. Als laatste geldt dat de unit zelf geen condensvocht in de koker afgeeft daar dit in verdampde vorm wordt afgeblazen.
3. Voor warmtepompmodellen is een aparte condenswaterafvoer nodig.
4. Voor de optie verselucht kit is een extra muurdoorvoer nodig van 130 mm rond.
5. De Unico bezit een waterreservoir van 0,7 ltr, van waaruit het water verdampt wordt en afgeblazen. Alleen voor transport van de units dient deze waterhoeveelheid afgetapt te worden via het drainagepunt.
6. Het filterindicatiedje licht op na 520 draaiuren ter waarschuwing dat het filter gecontroleerd en eventueel gereinigd dient te worden. De Unico zal in de tussentijd gewoon blijven doordraaien.
7. Het werkingsgebied van de Unico is bevindt zich tussen 18 - 43 °C (kortstondig 15 °C) buitentemperatuur en 18 - 32 °C ruimtetemperatuur en is niet (te) voorzien van een winterregeling. Wanneer de temperaturen zich buiten deze intervallen bevinden zal de Unico zichzelf uitschakelen. Bij te lage temperaturen zal hierbij het oranje Ledje gaan knipperen. De unit kan middels het resetpunt op het display van de unit worden geheractiveerd, wanneer de temperaturen zich weer binnen het werkgebied bevinden.
8. De Unico is niet geschikt voor computerruimten of gelijksoortige toepassingen.