



LENNOX® FOUTCODE-LIJST

FOUTCODELIJST ten behoeve van LENNOX LINEA en FLEXY series			
Fout	Omschrijving	Variable te	Frans talige
code		controleren	omschrijving
0	Geen Storingen	0	Check Faults
1	Luchtstroming Storing	16	F_Air_Flow
4	Luchtfilter vervuild	16	F_Dirty_Filter
5	Luchtfilter niet aanwezig	16	F_No_Filter
11	Elektrische verw. Storing	92	F_Elec_Heat_1
11	Elektrische verw. Storing	92	F_Elec_Heat_2
12	Uitblaas temp. Te hoog	5	F_Supply_High_T_2
13	Ruimte temp. Te laag	1	F_Room_Low_T
14	Gasbrander 1 Storing	93	F_Gas_Heat_1
15	Gasbrander 2 Storing	93	F_Gas_Heat_2
22	Uitblaas temp. Te laag	5	F_Supply_Low_T_3
23	Ruimte temp. Te hoog	1	F_Room_High_T
31	Bevochtiger Storing	2	F_Humidifier
32	Ruimte rel. vochtigheid te laag	2	F_Room_Low_Hr
33	Ruimte rel. vochtigheid te hoog	2	F_Room_High_Hr
41	Pomp Storing	91	F_Pump
81	Retour of ruimte temperatuur sensor defect	1	F_Room_T_Probe
82	Retour of ruimte rel. vochtigheid sensor defect	2	F_Room_Hr_Probe
83	Buitenlucht temperatuur sensor defect	4	F_Outdoor_T_Probe
84	Buitenlucht rel. vochtigheid sensor defect	5	F_Outdoor_Hr_Probe
85	Uitblaas temperatuur sensor defect	84	F_Supply_T_Probe
86	Koudwater temperatuur sensor defect	82	F_Chilled_Water_T_Probe
91	Processor storing (Safety Chain KVS)	90	F_Blower\
92	Condensor ventilator 1 Storing	90	F_Cond_Fan_1
92	Condensor ventilator 2 Storing	90	F_Cond_Fan_2
93	Condensor ventilator 3 Storing	90	F_Cond_Fan_3
93	Condensor ventilator 4 Storing	90	F_Cond_Fan_4



LENNOX® FOUTCODE-LIJST

FOUTCODELIJST ten behoeve van LENNOX LINEA en FLEXY series			
Fout	Omschrijving	Variable te	Frans talige
code		controleren	omschrijving
99	Rookdetectie Storing	30	F_Smoke
111		11	F_Cond_T_Probe_1
112	Druk transmitter compressor 1 defect	18	F_Comp_P_Probe_1
113	Invries temperatuur sensor comp. 1 defect		F_Comp_T_Probe_1
115	Hoge-druk of elektrische Storing comp. 1		F_Comp_1
117	Lage-druk Storing compressor 1	35	F_Comp_LP_1
121		12	F_Cond_T_Probe_2
122	Druk transmitter compressor 2 defect	19	F_Comp_P_Probe_2
123	Invries temperatuur sensor comp. 2 defect		F_Comp_T_Probe_2
125	Hoge-druk of elektrische Storing comp. 2		F_Comp_2
127	Lage-druk Storing compressor 2	36	F_Comp_LP_2
131		13	F_Cond_T_Probe_3
132	Druk transmitter compressor 3 defect	20	F_Comp_P_Probe_3
133	Invries temperatuur sensor comp. 3 defect		F_Comp_T_Probe_3
135	Hoge-druk of elektrische Storing comp. 3		F_Comp_3
137	Lage-druk Storing compressor 3	37	F_Comp_LP_3
141		14	F_Cond_T_Probe_4
142	Druk transmitter compressor 4 defect	21	F_Comp_P_Probe_4
143	Invries temperatuur sensor comp. 4 defect		F_Comp_T_Probe_4
145	Hoge-druk of elektrische Storing comp. 4		F_Comp_4
147	Lage-druk Storing compressor 4	38	F_Comp_LP_4