



Configuración: termostato
Thermostat Configuration



Configuración subbase
Wallplate Configuration



- | | | |
|--|--|------------------------------|
| CFM | Motor Ventilador de Condensación | Condenser Fan Motor |
| CH | Calentador de Cáster | Crank Case Heater |
| CM | Motor del Compresor | Compressor Motor |
| EH | Batería Eléctrica | Electric Heater |
| F7-12 | Magnetotérmico | Circuitbreaker |
| F | Protección Térmica | Thermal Protection |
| FM | Motor Ventilador Interior | Internal Fan Motor |
| FSC | Control de Condensación | Fan Speed Control |
| HP | Presostato de Alta | High Pressure Pressostat |
| K | Contacto | Contact |
| LP | Presostato de Baja | Low Pressure Pressostat |
| MT | Termostato de Seguridad | Security Electric Heater |
| PCB | Placa de Circuito Impreso | Printed Circuit Board |
| Q | Interruptor General | Main Switch |
| RFM | Motor Ventilador Retorno | Return Fan Motor |
| RC | Control Remoto | Remote Control |
| TF | Transformador | Transformer |
| TR | Temporizador | Timer |
| TS | Sonda Temperatura Condensación | Temperature Condenser Sensor |
| Elemento Opcional | Optional Element | |
| A | Releizar por el Instalador | To Wire by the Installer |
| Eliminar puente si instala elemento opcional | Using optional element the jump in removed | |